

RUBEN DESIGN SP. Z O.O.
51-501 Wrocław, POLAND
ul. Swojczycka 21/41
tel. (+71) 372 88 00
• NIP 898 20 07 194 •

WWW.RUBEN.PL
handel@ruben.pl

RUBENPURRUS - UKŁAD AUTOMATYCZNEJ DEZYNFEKCJI DO WSZYSTKICH WODNYCH SYSTEMÓW HYDROMASAŻU

- ZUŻYCIE WODY; TYLKO 25 L AUTOMATYCZNIE PO KAŻDEJ KĄPIELI
- MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO WYŁĄCZENIA / WŁĄCZENIA UKŁADU
- GWARANCJA CZYSTOŚCI I HIGIENY




BEZOBSŁUGOWA DEZYNFEKCJA.

Pamiętamy tylko o umiejscowieniu tabletki w pojemniku.


Dolny czujnik poziomu sygnalizuje odpływ wody z wanny, system otwiera elektrozawór wlewający wodę z sieci. Woda przechodzi przez pojemnik z tabletką dezynfekcyjną a powstały roztwór przepłukuje układ rur i dysz, usuwa osady oraz nieczystości biologiczne. **Tabletka dezynfekcyjna jest wielokrotnego użytku.** System można włączyć/wyłączyć przciśnięciem DEZYNFEKCJA (MAXUS) lub dłuższym naciskiem na POMPA (pozostałe systemy).




Elektrozawór (część systemu hydromasażu umożliwiającą wpięcie dezynfekcji do przyłącza wodnego, na którym powinien być zawór kulowy do ewentualnego odcięcia dopływu wody.




SCHEMAT DZIAŁANIA



Po osiągnięciu poziomu górnego czujnika - system wodny i powietrzny gotowy do pracy. KĄPIEL.



Dolny czujnik rejestruje wypływanie wody z wanny i sygnalizuje to do systemu, sterownik otwiera elektrozawór na przyłącze zimnej wody z sieci.



Woda przechodząc przez pojemnik z tabletką dezynfekcyjną wytwarza roztwór oczyszczający układ rur i dysz z nieczystości organicznych i zabrudzeń.

UŻYTKOWANIE



- ELEMENTY SYSTEMU NA BRZEGU WANNY (od lewej)
- panel sterowania (Maxus)
 - aromaterapia (Maxus standard, pozostałe - opcja)
 - dezynfekcja




1. Odkręcamy (przciśkową, bezpiecznikową) nakrętkę na brzegu wanny



2. Umieszczamy tabletkę do dezynfekcji w pojemniku, najlepiej za pomocą łyżeczki.



3. Zamykamy pojemnik. Co jakiś czas, 4-6 kąpeli, sprawdzamy czy tabletki nie rozpuściła się całkowicie



PRZYŁĄCZE WODNE DO AUTOMATYCZNEJ DEZYNFEKCJI

- (możliwe sposoby montażu)
- a) elektrozawór systemu
 - b) zawór kulowy
 - c,e) bateria

Układ działa po każdej kąpieli, nawet bez używania hydromasażu, a także po wlewu do wanny wody sięgającej dolnego czujnika poziomu, np. po prysznicu. co powoduje że system hydromasażu utrzymywany jest w porządku higieny i czystości.

PO DEZYNFEKCJI NASTĘPUJE OSUSZANIE SYSTEMU POWIETRZNEGO PRZEZ DMUCHAWĘ A W PRZYPADKU UKŁADU POWERSTREEM lub TurboWater DODATKOWO RÓWNIEŻ CAŁEGO SYSTEMU WODNEGO.